

# DiaMine XS

digitaler bilderrahmen  
digital picture frame



Abbildungen können vom aktuellen Produkt abweichen

*Ihre schönsten Momente... immer wieder*



## DiaMine XS-Line

Benutzerhandbuch  
Users manual

DE / EN

DiaMine XS-13

DiaMine XS-15

Nach Erhalt Ihres Bilderrahmens sollten Sie bei zu großen Temperaturunterschieden (z.B. im Winter) dem Gerät immer ein paar Stunden Zeit geben sich zu akklimatisieren, bevor Sie es einschalten. Ansonsten kann sich z.B. Kondenswasser im Inneren des Gerätes bilden und das Gerät permanent beschädigen. Bitte lesen und beachten Sie auch die weiteren Sicherheitshinweise in diesem Handbuch.

Dieses Gerät ist für den normalen Hausgebrauch konzipiert.

Um die Lebensdauer Ihres Bilderrahmens nicht unnötig zu verkürzen, sollten Sie ihn nur dann verwenden bzw. eingeschaltet lassen, wenn Sie sich längere Zeit in der Nähe befinden. Sie können ihn auch mit den integrierten Timern so einstellen, dass er z.B. ein paar Stunden in der Früh, und einige Stunden am Abend läuft.

Bei Geräten mit Sensor können Sie die Einschaltzeiten noch weiter Ihren Bedürfnissen anpassen.

Dies schont Ihren Bilderrahmen und die Umwelt.

### Lieferumfang

**Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang umgehend nach Erhalt, auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und eventuelle Transportschäden, da spätere Reklamationen nicht berücksichtigt werden.**

Bitte **FOLIEN NICHT ENTFERNEN** (nicht alle Modelle), solange Sie sich nicht entschieden haben, das Gerät zu behalten.

Ansonsten kann es zu Beschädigungen, Kratzern und Schlieren der empfindlichen Oberflächen kommen, die bei Rücksendungen zu Abschlägen bei der Gutschrift führen können.




Digitaler Bilderrahmen



Standfuß + Schraube



Fernbedienung



Netzteil



Dieses Handbuch

Abbildungen in diesem Handbuch sind schematisch zu verstehen und müssen nicht Ihrem Gerät entsprechen. Technische und inhaltliche Änderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit dem Kauf unseres Digital-Bilderrahmens ein hervorragendes Produkt erworben.

Mit der DiaMine-Serie sind wir dem Wunsch vieler Kunden nachgekommen, auch preisgünstige Bilderrahmen anzubieten, ohne auf wesentliche Cytem Funktionen zu verzichten. Zum Beispiel wird eine Diaschau eines speziell ausgewählten Ordners oder eine echte Zufallswiedergabe, nach wie vor von kaum anderen uns bekannten Hersteller angeboten.

Es ist immer wieder mit einem schönen AHA-Erlebnis verbunden, wenn man nicht vorhersagen kann, welches Bild als nächstes erscheint, und man auch Bilder sieht, die man schon längst vergessen hatte.

Im Gegensatz zu vielen anderen Bilderrahmen unterstützt die DiaMine Serie mind. 10.000 Bilder und ist nicht nur auf wenige hundert Dateien beschränkt.

Die einfache Bedienung, großzügige Einstellmöglichkeiten, sowie zusätzlich die Unterstützung vieler gängiger Videoformate machen auch aus der günstigen DiaMine-Serie einen echten Cytem Bilderrahmen.

Nicht nur mit unserem Produkt, sondern auch als Unternehmen möchten wir Sie zufrieden stellen. Wann Immer Sie Fragen oder ein Problem haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.


Viel Spaß mit Ihrem digitalen Bilderrahmen wünscht Ihnen

Ihr Cytem Team

Wir haben uns mit diesem Handbuch sehr viel Mühe gegeben, um es so verständlich wie möglich zu gestalten. Auch haben wir versucht "Fach-Chinesisch" zu vermeiden. Trotz aller Sorgfalt können auch uns Fehler unterlaufen. Falls Sie Fehler entdecken oder Anregungen für uns haben, so freuen wir uns immer auf Ihren Kommentar.

Bitte beachten Sie auf jeden Fall unsere Sicherheitshinweise in diesem Handbuch.

1



Einbuchtung für Standfuß

Legen Sie den Bilderrahmen auf eine weiche, nicht kratzende Unterlage. Schrauben Sie den Standfuß mit der beigegeführten Schraube in das vorgesehene Gewinde auf der Rückseite. Beachten Sie, dass zuerst die Zapfen des Standfußes korrekt einrasten und die Schraube nicht verkantet.

Stellen den Bilderrahmen an einem geeigneten, ebenen und trockenen Standort auf.


2



Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät und der Steckdose. Sobald Strom anliegt, startet nach wenigen Sekunden der Bilderrahmen.

! Zum Ausschalten, Ein/Aus Knopf auf der Fernbedienung lange (2-3 Sekunden) gedrückt halten. Zum wieder Einschalten genügt ein kurzer Druck. !

3



Infrarot-Empfänger Sowie Sensor dürfen nicht verdeckt werden.

Sie können nun Ihre eigene SD-Karte vorsichtig einsetzen.

Der Bilderrahmen schaltet automatisch auf und beginnt mit einer Diaschau.




Sie können jederzeit das Menü aufrufen, mit „OK“, und „rechts/links“ Einstellungen vornehmen und mit EXIT das Menü verlassen.





Mit dieser Taste starten Sie dann eine Diaschau mit Ihren eigenen Einstellungen.

4




Bei manchen Modellen sind Transportschutzfolien angebracht. Um die empfindlichen Oberflächen zu schützen, sollten Sie diese Folien erst entfernen, wenn Sie beabsichtigen, das Gerät zu behalten.





## Speichermedien

**SD/SDHC Speicherkarten + USB Speichersticks je FAT 32 (kein NTFS Format !!)**

Wenn der automatische Start auf FOTO eingestellt ist (Werkseinstellung), und Sie eine Speicherkarte einsetzen, greift der Bilderrahmen sofort auf die Speicherkarte zu und startet automatisch eine Diaschau.

Dasselbe gilt für das Anstecken eines USB Speichersticks. Nach einem Aus- und Einschalten greift der Bilderrahmen weiterhin auf das eingesetzte Speichermedium zu.


**USB**

Während des Betriebes können Sie über die Startansicht und anschließend Speicherauswahl jederzeit manuell zwischen den Speichern wechseln.

Wann immer Sie per Computer auf Ihrem Speichermedium Dateien kopieren, löschen oder verschieben, wenden Sie vor dem Herausziehen unbedingt das sichere Auswerfen an, da es ansonsten zu korrupten Dateien oder defekten Datenträgern kommen kann.

Defekte Dateien können z.B. während einer Diaschau das hängenbleiben des Gerätes verursachen.

In solchen Fällen kann es helfen, den Datenträger zu formatieren und die Dateien erneut darauf zu kopieren. ... mit anschließendem *sicheren* Auswerfen.



### NAVIGATIONSKREUZ

je nach Menü oder Darstellung...  
- vor, zurück, auf, ab navigieren und ggf. mit OK Ihre Auswahl bestätigen.

Im jeweiligen Modus auch lauter, leiser, nächstes, vorheriges Bild, Musikstück, Video.



### MENU

Darstellungs- und Geräteeinstellungen



### POWER

EIN: kurz drücken.  
AUS: ca. 2 Sek. drücken

### EXIT

EXIT

Zum vorhergehenden Menü Menü verlassen / Abbrechen.  
Immer einen Schritt zurück.

### DIREKTTASTEN

Direkte Anwahl der möglichen Betriebsmodi




Vollbild / Einpassen umschalten



Dateimodus



Fotovorschau



Homescreen - Startansicht

Information + interne Menüs

Diaschau starten

Uhrzeit+Datum ein- ausblenden

Zum Kalendermodus wechseln

Musik Modus

Video Modus

### VIDEO - AUDIO

Leiser Stumm Lauter



Start/Pause

Rücklauf

Vorlauf



Info und Interne Menüs (Kontext) während der Diaschau und anderen Betriebs Modi.

### Batterie einsetzen



Rückseite


1. Kerbe eindrücken (am besten mit dem Daumennagel)
2. und gleichzeitig Batteriefach herausziehen (Zeigefinger)

Lithium Zellen vom Typ CR-2025 verwenden  
(Bei Erstbenutzung ggf. Schutzfolie entfernen)





Über die Startansicht (Homescreen) erreichen Sie die Funktionen sowie Einstellmöglichkeiten Ihres Bilderrahmens.



Mit der Home Screen Taste gelangen Sie zur Startansicht.

Mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung wählen Sie die gewünschte Option aus, und- bestätigen Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Mit der EXIT Taste gelangen Sie in der Regel immer einen Schritt zurück.


Bis auf die Auswahl des Speichers können Sie die einzelnen Betriebsmodi auch mit den Direkttasten der Fernbedienung aufrufen.

---

**Bei der Vielzahl von Bildern heutzutage, war es der Wunsch vieler Kunden, dass die Diaschau nach dem zuletzt angezeigten Bild automatisch fortgesetzt wird. Dies geschieht jetzt wann immer Sie eine Diaschau aufrufen, sowie nach Standby. Wenn Sie dennoch mit dem ersten Bild starten möchten, so brauchen Sie nur kurz das Speichermedium (z.B. SD Karte) aus- und wieder einstecken.**



oder



Das Menü erreichen Sie über die MENU Taste auf der Fernbedienung oder über das Zahnradsymbol aus der Startansicht.

Mit der EXIT Taste verlassen Sie das Menü.


Das Menü besteht aus zwei Bereichen.

Links sehen Sie die Kategorien, rechts die entsprechenden Optionen.

Mit den Pfeiltasten für AUF und AB navigieren Sie zur gewünschten Kategorie. Drücken Sie nun OK um die Kategorie auszuwählen und in den rechten Bereich mit den entsprechenden Einstellungen zu gelangen.

Aus dem rechten Bereich gelangen Sie mit EXIT wieder in die Kategorien.

Mit einem weiteren Druck auf die EXIT-Taste verlassen Sie das Einstellmenü. Dabei werden automatisch Ihre vorgenommenen Einstellungen übernommen.




Auf der rechten Seite sehen Sie die Einstelloptionen der gewählten Kategorie.


**Wenn nur ein Wert eingestellt wird wie z.B. das Diaschau Intervall, stellen Sie den Wert direkt mit den Rechts/Links Pfeiltasten ein.**

Mit Auf/Ab Pfeiltasten navigieren Sie zum nächsten Punkt.




Wenn mehrere Werte eingestellt werden müssen wie z.B. beim Datum (Jahr / Monat / Tag), oder der Uhrzeit (Stunden / Minuten) navigieren Sie zum entsprechenden Feld und drücken die OK Taste. 

Es erscheint ein **Minifenster (Pop-up-Menü) in dem Sie die Einstellungen vornehmen.**



Mit den Rechts/Links Tasten navigieren Sie zwischen **Jahr, Monat, Tag**.



Mit den Auf/Ab Tasten stellen Sie die gewünschten Werte ein. Zum Abschließen gehen Sie mit der rechten Pfeiltaste der Fernbedienung weiter bis auf das **Feld Ja** und bestätigen mit der **OK-Taste**. Zum Abbrechen wählen Sie **Nein** oder drücken direkt die **EXIT-Taste**. Drücken Sie noch einmal **EXIT** um weiter zurück zu gelangen.

**Diaschau**

- 1/7 Diaschau Intervall
- Sekunden 5 - 15 - 30
  - Minuten 1 - 5 - 15 - 30
  - Stunden 1 - 2 Stunden
- 2/7 Wiederholung
- alle sequentiell (nach Dateinamen)
  - alle zufällig
- 3/7 Übergänge
- Aus
  - Zufällig
  - Jalousie horizontal
  - Jalousie vertikal
  - Nach oben schieben
  - Nach unten schieben
  - Nach links schieben
  - ... weitere
- 4/7 Anzeigeverhältnis
- Kann auch direkt per Fernbedienung umgeschaltet werden*
- Einpassen
  - Vollbild
- 5/7 Hintergrundmusik
- Aus
  - An
- 6/7 Diaschau Fenster
- 1 Fenster
  - 4 Fenster (Collage)
- 7/7 Wiedergabemodus
- (nur bei manchen Modellen)*
- Diaschau (Nur Fotos)
  - Foto & Video (gemischt)

*Wenn Fotos und Videos gemischt dargestellt werden sollen, achten Sie bitte auf die Einstellungen für die Reihenfolge sowohl hier (Diaschau) als auch bei der Kategorie Video.*

*Wenn z.B. für Diaschau zufällig eingestellt ist, und bei Video sequentiell, werden diese entsprechend dargestellt.*

**Video**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1/2 Video Wiederholung     | - Alle Sequentiell<br>- Alle Zufällig<br>- Einzelnes Video |
| 2/2 Video Seitenverhältnis | - Einpassen<br>- Vollbild                                  |

**Musik**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1/1 Wiederholung | - Alle Sequentiell<br>- Alle Zufällig<br>- Einzelner Titel |
|------------------|--|

Sie können direkt während der Musikwiedergabe Einstellungen vornehmen, indem Sie die internen Menüs mit der „i-Taste“ Ihrer Fernbedienung aufrufen, mit den Pfeiltasten navigieren und mit der OK bzw. Exit Taste bestätigen.

Für die Video- und Musikwiedergabe empfehlen wir die Benutzung von externen Lautsprechern oder Kopfhörern. Die Klangqualität ist wesentlich besser, als es mit den sehr kleinen, internen Lautsprechern möglich ist.

**Da der Bilderrahmen (seinem Zweck gemäß) während einer Diaschau ausnahmslos alle Bilder anzeigt, empfehlen wir, CoverArt und Musikalbum Bilder der Musikdateien NICHT auf das Speichermedium zu kopieren. Diese sind meist von sehr geringer Qualität und stören ggf. eine normale Diaschau.**

## Datum / Zeit &amp; Timer

1/9 Datum	- JJJJ-MM-TT J=Jahr / M=Monat / T=Tag
2/9 Uhrzeit	- HH:MM H=Stunden / M=Minuten
3/9 Uhr/Datum auf Diaschau	- Aus - An
4/9 Timer 1	- Aus - Täglich - Werktags - Wochenende
5/9 Einschalten	- HH:MM H=Stunden / M=Minuten
6/9 Ausschalten	- HH:MM H=Stunden / M=Minuten
7/9 Timer 2	- Aus - Täglich - Werktags - Wochenende
8/9 Einschalten	- HH:MM H=Stunden / M=Minuten
9/9 Ausschalten	- HH:MM H=Stunden / M=Minuten

Damit bei den Timer die Ein- und Ausschaltzeiten funktionieren, muss der Timer auch aktiviert werden. Dies geschieht indem Sie die „Wiederholung“ Werktags, Wochenende, Täglich wählen. Sie können den Timer auch vorübergehend auf AUS stellen, ohne die eingestellten Zeiten zu löschen.

---

**Ein Timerbetrieb mit angemessenen Zeiten ist immer zu empfehlen,  
da sich dadurch die Lebensdauer Ihres**



## System

- 1/8 Sprache
- Deutsch
  - English
  - ...weitere
- 2/8 Bewegungssensor
- Aus
  - 10 Sekunden (zum Testen geeignet)
  - 5, 10, 15, 30, 45 Minuten
  - 1 Stunde, - 1,5 Stunden

Hier definieren Sie nach wie vielen Minuten der Bilderrahmen sich abschaltet, nachdem die letzte Bewegung erkannt wurde. Werte um 30 Minuten reichen für die meisten Fälle. Wenn Sie Sensorbetrieb mit Timern kombinieren ist es optimal und energieeffizient. Die Diaschau wird vom zuletzt gezeigten Bild fortgesetzt.

- 3/8 Startmodus
- Diaschau
  - Video
  - Musik
  - Kalendermodus
  - Startseite

Hier legen Sie fest in welchem Modus Ihr Bilderrahmen nach dem wieder Einschalten oder Trennung vom Netz startet.

- LCD Einstellungen
- 4/8 Sättigung 50
  - 5/8 Helligkeit 50
  - 6/8 Kontrast 50

7/8 Werkseinstellung - OK Drücken um auf Werkseinstellungen zu setzen.

8/8 Update

Hier spielen Sie ggf. neue Firmwareversionen ein. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen die Sie mit Updates erhalten.

---

***Falls etwas einmal nicht so funktioniert wie erwartet, kontaktieren Sie uns bitte.  
In der Regel können wir immer weiterhelfen und Ihnen auch nützliche Tipps geben.***



Beispiel 4:3 Foto auf Breitbilddisplay - mit schwarzen Balken

Nachdem Sie ein Speichermedium eingesetzt haben, und den Bilderrahmen einschalten, startet automatisch eine Diaschau. Mit der nach unten Pfeiltaste gelangen Sie immer zum nächsten Bild (analog zu einer Liste), mit der nach oben Pfeiltaste zum vorherigen. Ansonsten ist die Diaschau automatisch.

Sie können auch eine Diaschau mit der Start/Pause, Exit Taste beliebig pausieren und fortsetzen. Mit der Exit Taste verlassen Sie die Präsentation, mit den Direktasten gelangen Sie in den entsprechenden Modus. Mit der „i-Taste“ sehen Sie Informationen zum angezeigten Bild.

Es gibt unzählige Bildformate: Kompaktkamera (4:3), Spiegelreflex (3:2), viele verschiedene Handyformate (16:9 - 2:1) usw.


Nicht immer stimmt das Bildformat mit dem Ausgabeformat des Bildschirms überein und es kommt ggf. zu schwarzen Balken.

Dies stellt kein Problem für unsere Bilderrahmen dar. Mit nur einem Tastendruck können Sie die Darstellung z.B. auf Vollbild ändern.

Sie können dies sogar während einer laufenden Diaschau vornehmen. Ohne umständlichen Umweg über das Hauptmenü.

Es wird dann z.B. **nur** soweit in das Bild gezoomt bis keine schwarzen Balken mehr sichtbar sind.

Der Verschnitt ist minimal. die Vergrößerung ist immer Seitentreu und es kommt zu keinen hässlichen Verzerrungen.





Beispiel 4:3 Foto auf Breitbilddisplay im Vollbildmodus - ohne schwarze Balken



Beispiel Hochkantaufnahme - Eingepasst / Vollbild

### Löschen von Bildern / Vorschau



Wenn Sie eine Diaschau mit der EXIT Taste beenden, gelangen Sie in die Bildervorschau (auch direkt über Fernbedienung möglich). Hier können Sie ein oder mehrere Bilder markieren und anschließend alle markierten, gleichzeitig löschen.




Drücken Sie hierzu bitte die „i-Taste“ - es erscheinen kleine Rechtecke bei den Bildern. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie jeweils zu den Bildern die Sie löschen möchten und drücken OK zum markieren (bzw. nochmal OK zum aufheben der Markierung). Wenn Sie nun wieder auf die i-Taste drücken, können Sie das Löschen bestätigen. Mit EXIT können Sie den Vorgang jederzeit abbrechen.  
**Im Dateimodus (S.20) können Sie ganze Ordner löschen.**



Beispiel Collage mit 4-Fenstern und Vollbild für die einzelnen Fotos (= keine Balken)

Sie können im Einstellungsmenü bei Diaschau auswählen, ob die Bilder in einem Fenster oder als Collage in 4 Fenstern gleichzeitig dargestellt werden. Dann läuft eine Diaschau mit allen Bildern aus allen Ordnern automatisch ab. Play/Pause sowie Effekte sind in diesem Modus nicht möglich.



← internes Menü

← Datum/Zeit Taste

DiaMine XS hat neben der Uhr/Datum Anzeige auch einen eigenständigen Kalendermodus. Dieser läuft vollautomatisch. Einstellungen wie Geschwindigkeit, Sortierung werden übernommen. Manuelles Schalten ist nicht möglich. Alternativ starten Sie eine normale Diaschau bei der Sie Uhr/Datum einblenden.

Mit DiaMine-XS können Sie Datum und Uhrzeit mit nur einem Tastendruck beliebig zu- und abschalten. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Diaschau. Im Einstellungsmenü und Datum / Zeit & Timer, können Sie festlegen ob der Bilderrahmen mit Datum / Uhrzeit auf der Diaschau startet.

**Automatisches Ausrichten (rotieren) von Bildern.**

Cytem Bilderrahmen sind in der Lage Ihre Bilder automatisch auszurichten. Dazu müssen allerdings die Lageinformationen zur korrekten Bildrotation sich in den sogenannten **EXIF**-Daten befinden, die **Bestandteil** des Bildes bzw. der Bilddaten sind.

**Was sind EXIF Daten?**

EXIF Daten sind z.B. Informationen über die Aufnahmesituation eines Fotos zum Zeitpunkt der Aufnahme. Unter anderem findet man dort Angaben zu Belichtung, verwendeten Blitz, verwendete Brennweite etc. und auch über die Lage der Kamera bei der Aufnahme (wie die Kamera beim Fotografieren gehalten wurde z.B. Hochformat).

**EXIF-Daten sind aber nur vorhanden, wenn:**

1. ... wenn die Kamera dies unterstützt und bei den Aufnahmedaten auch die Orientierung bzw. die Rotation zum Zeitpunkt der Aufnahme abspeichert.
2. ... wenn bei einem Einlesen und erneuten Abspeichern der JPG-Bilder mit dem Computer, die EXIF-Daten **mit** abgespeichert werden. Bitte achten Sie hierfür auf die verfügbaren Optionen beim Abspeichern.

In vielen Grafikprogrammen kann man per Menü beim Abspeichern einstellen, wie mit den EXIF Daten (und weiteren sog. Metadaten) zu verfahren ist.

Wenn nun die EXIF Daten verändert wurden (z.B. nach manuell gemachter Drehung) und nicht korrekt **mit** gespeichert wurden, kann dies zu falscher bzw. keiner Rotation führen.

Ein defekter / verklemmter Lagesensor der Kamera kann ebenfalls zu falschen Daten führen und somit ein korrektes Abspeichern verhindern.

Die Funktion des korrekten Ausrichtens der Bilder sollte nicht mit einer Rotation des Bildschirminhaltes bei gedrehtem Bilderrahmen verwechselt werden. Dies ist mit der Cytem DiaMine Serie nicht möglich.

**Folgende Bilder veranschaulichen wie die Lageinformationen verarbeitet werden.**

<p><b>Position des Datenbeginns in Zeile 0, Reihe 0</b></p> <p>Reihe 0 Zeile 0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3</p> <p><b>TOP LEFT (Oben Links)</b></p>	<p><b>Sicht mit der Kamera</b></p> <p><b>TOP LEFT (Oben Links)</b></p>	<p><b>Abgespeichertes Bild</b></p> <p><b>TOP LEFT (Oben Links)</b></p>	<p><b>Korrekte Darstellung nach Auswertung der Orientierung</b></p>
--	--	--	---

<p><b>Position des Datenbeginns in Zeile 0, Reihe 0</b></p> <p><b>BOTTOM LEFT (Unten Links)</b></p>	<p><b>Sicht mit der Kamera</b></p> <p><b>BOTTOM LEFT (Unten Links)</b></p>	<p><b>Abgespeichertes Bild</b></p> <p><b>BOTTOM LEFT (Unten Links)</b></p>	<p><b>Korrekte Darstellung nach Auswertung der Orientierung</b></p>
---	--	--	---

<p><b>Position des Datenbeginns in Zeile 0, Reihe 0</b></p> <p><b>TOP RIGHT (Oben Rechts)</b></p>	<p><b>Sicht mit der Kamera</b></p> <p><b>TOP RIGHT (Oben Rechts)</b></p>	<p><b>Abgespeichertes Bild</b></p> <p><b>TOP RIGHT (Oben Rechts)</b></p>	<p><b>Korrekte Darstellung nach Auswertung der Orientierung</b></p>
---	--	--	---






Beispiel: Video


Videos starten Sie mit der Video-Direkttaste. Es wird dann das erste Video auf dem Datenträger abgespielt und dann alle weiteren - je nach Ihren Einstellungen im Menü. Mit den Pfeiltasten für ab / auf, schalten Sie zum nächsten/vorherigen Video.

**Mit EXIT beenden Sie die Wiedergabe und gelangen zur Videoauswahl.**

Zum Vor-/Zurückspulen benutzen Sie die Medientasten und halten entsprechende Taste gedrückt. Wenn Sie die Taste loslassen fährt das Video normal fort.

Wenn Sie die „i-Taste“ für das interne Menü drücken, erhalten Sie weitere Optionen.





## Videoauswahl

Rechts ist eine Liste mit den verfügbaren Videos.

Mit den Auf, Ab Pfeiltasten wählen Sie das gewünschte Video aus.

Drücken Sie dann OK um das Video zu starten oder EXIT um die Videoauswahl zu verlassen.

Ihre in den Einstellungen gemachten Vorgaben (Reihenfolge, Wiederholung) werden angewendet

## Video / Formate / Codecs

*Jeder der sich ein wenig mit digitalen Videos auskennt weiß, Video ist nicht gleich Video. Videos werden in sogenannten CONTAINERn (Behältern) abgespeichert. AVI und MOV sind z.B. solche Container.*

*Innerhalb dieses Containers sind die Videos nach ganz speziellen Formeln komprimiert und verschlüsselt. Diese Komprimier- und Verschlüsselungsformeln nennt man CODEC. CODEC steht hier für KODieren DEKodieren.*


*Zum Beispiel KODiert Ihre Kamera ein Video und speichert es ab. Ihr Computer DEKodiert das Video mit dem entsprechenden Schlüssel bzw. CODEC (der von den Kameraherstellern oft mitgeliefert wird), und zeigt es auf dem Bildschirm an.*

*Für eine problemlose Wiedergabe Ihrer Videoclips muss das Video mit dem CODEC erstellt worden sein, den Ihr Anzeigergerät versteht. Ansonsten ist ein Abspielen von Videos nicht möglich.*

*Das eigentliche Problem ist, dass unzählige CODECs existieren, die meisten patentiert bzw. geschützt sowie in vielen Fällen kostenpflichtig sind. Jeder Kamera Hersteller versucht Kosten zu sparen und verwendet daher z.B. auch eigene Versionen der CODECs. Videos können dann oft nicht auf allen Anzeigergeräten wie z.B. verschiedenen PCs dargestellt werden. Daher ist AVI oft nicht gleich AVI.*

*Cytem Bilderrahmen unterstützen die gängigsten Codecs.*


*Falls Ihr Video nicht auf Anhieb auf unseren Bilderrahmen angezeigt wird, muss das Video in ein Format (Container + Codec) umgewandelt werden, die der Bilderrahmen versteht. Es gibt genügend freie Programme, wie auch im Handel erhältliche Kauf-Programme mit denen Sie Ihr Video umwandeln (konvertieren) können. Damit die Videos nicht ruckeln, sollte die HD-Auflösung nicht überschritten werden.*



Musikmodus

Zum Musik Modus gelangen Sie wieder durch die Direkttaste.  
 Sie können entweder mit rechts/link das nächste/vorherige Musikstück abspielen.  
 Sie können aber auch mit Auf/Ab die Musik wählen und erst dann mit OK abspielen.

**Da der Bilderrahmen (seinem Zweck gemäß) während einer Diaschau ausnahmslos alle Bilder anzeigt, empfehlen wir, Cover Art Bilder NICHT auf das Speichermedium zu kopieren. Diese sind von sehr geringer Qualität und stören ggf. eine normale Diaschau.**





SD\\Ordner 02 = Dateipfad



Ordner 01

Ordner 02

Ordner 03



Ordner- / Dateiauswahl

### Ordnerbasierte Diaschau.


Um Bilder von nur einem speziellen Ordner anzusehen, wählen Sie bitte einen Ordner aus und drücken OK.

Wählen Sie dann das ein Bild innerhalb des Ordners aus und drücken wieder OK. Eine Diaschau mit Bildern des gewählten Ordners wird gestartet.

In diesem Modus können Sie aber auch Videos und Musikstücke wählen (und mit OK starten).

Auch das **LÖSCHEN** von Dateien und Ordner ist möglich. Heben Sie entsprechende Datei bzw. einen Ordner hervor (Pfeil auf/ab) drücken die „i-Taste“ und bestätigen dann Ihre Auswahl.

Ordner/Dateien Taste



Cytem

Ihr Digital-Bilderrahmen ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Anderweitige Nutzung, (z.B. Ausstellungen, Gewerbe, Industrie etc.), sowie nicht dem ursprünglichen Zweck entsprechende Benutzung führt zur Einschränkung bzw. zum Verlust der Garantie.

Für etwaige Gefahren bzw. Schäden oder Folgeschäden, die dadurch entstehen, übernimmt die Cytem GmbH keinerlei Haftung.

**Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes lesen und befolgen Sie bitte nachstehende Hinweise.**

## Transport

Lassen Sie Ihr Gerät niemals im Auto. Im Sommer droht Überhitzung. Bei zu großen Temperaturunterschieden (z.B. im Winter, raus aus dem Auto, rein in die Wohnung) sollten Sie dem Gerät immer ein paar Stunden Zeit geben sich zu akklimatisieren. Ansonsten kann sich z.B. Kondenswasser im inneren des Gerätes bilden und den Bilderrahmen dauerhaft beschädigen.

## Vorsicht bei statischer Aufladung

Besonders im Winter wird man häufig mit diesem Problem konfrontiert. Man greift zur Türklinke, der Funke springt über und Peng und Autsch. Was bei der Türklinke eher unangenehm und in der Regel harmlos ist, kann bei Digital-Geräten, und ganz besonders bei Datenträgern wie z. B. Speicherkarten, das sofortige Aus bedeuten. Vermeiden Sie also „geladen“ Ihr Gerät bzw. Ihre Speicherkarten zu benutzen.

Ansonsten gilt: Daten sichern, Daten sichern, Daten sichern.

## Richtiger Umgang mit dem Bilderrahmen

Bitte behandeln Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen immer mit der entsprechenden Sorgfalt. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch innerhalb von trockenen Räumen vorgesehen. Stellen Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen auf einen stabilen und ebenen Untergrund um ein Kippen und ein Beschädigen zu vermeiden.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit, den LCD Bildschirm anzufassen.  
Fingerabdrücke sind schwer zu beseitigen.  
Stellen Sie keine Gegenstände auf den LCD Bildschirm.

## Belüftung

Der Digitale Bilderrahmen und auch das Netzteil kann sich während des Betriebes etwas erwärmen. Dies ist normal und stellt keine Störung dar.

Belüftungsschlitze am Gerät dienen der Ventilation. Bitte achten Sie darauf, dass diese nicht verdeckt werden. Um eine Überhitzung zu vermeiden, müssen diese Öffnungen unbedingt frei bleiben. Geschlossene Behältnisse ohne ausreichende Luftzufuhr (Schrank, Vitrine etc.) sind ungeeignet.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass eine Luftzirkulation gewährleistet ist.  
Eine Überhitzung kann das Gerät beschädigen oder sogar einen Brand verursachen.

## Reinigung

Zur Reinigung schalten Sie das Gerät bitte aus und trennen es vom Netz. Verwenden Sie bitte keine Reinigungsflüssigkeiten (weder sprühen, noch direkt auf das Gerät oder die Kunststoffteile auftragen). Auch sind scheuernde Tücher oder gar scheuernde Reinigungsmittel absolut nicht geeignet. Benutzen Sie ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch, um Staub und andere Verunreinigungen zu entfernen.

Falls dies nicht ausreicht, verwenden Sie ein mit Wasser leicht angefeuchtetes Tuch. Falls auch dies nicht ausreicht, geben Sie ein wenig alkoholfreien und ammoniakfreien Glasreiniger auf ein Tuch.

Zur Reinigung des Rahmens benutzen Sie ein trockenes weiches Tuch.

## Schutz Ihrer Bilder und Daten

Warten Sie immer ein paar Sekunden nach dem Ausschalten des Gerätes, bevor Sie es wieder einschalten.

Ansonsten könnten die möglicherweise entstehenden Spannungsspitzen Ihre Daten oder sogar Ihre Speicherkarte zerstören.

## ! Gefahren !

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus. Die Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen ist nicht geeignet.

Vermeiden Sie, das Gerät Wasser, Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Auf keinen Fall darf das Gerät in die Nähe von Becken oder Wannen aufgestellt werden, wo es in Kontakt mit Wasser kommen könnte.

!!! Wie bei allen elektrischen Geräten droht hierbei Lebensgefahr !!!

Vermeiden Sie eine Überlastung Ihrer Stromquellen (überlastete Steckdosen, oder Steckerleisten), durch in Reihenschaltung zu vieler elektrischer Geräte.

Überhitzung, Stromschlag oder Feuer können die Folge sein. Benutzen Sie nur geerdete Stromquellen.

Stromkabel (Netzteil) sollten nicht unter mechanischer Belastung (z. B. Zug, Quetschung oder Knicken) stehen.

Kabel sollten so verlegt werden, dass man nicht darüber stolpert.

Auch sollten Sie Stromkabel periodisch auf Schäden überprüfen und bei Beschädigung unbedingt austauschen.

## ! Wartung / Achtung! Öffnen Sie niemals das Gehäuse !

Durch Teile mit hoher Spannung im Inneren des Gerätes könnten Sie ernsthaft verletzt werden.

Versuchen Sie keine Reparaturen selbst vorzunehmen. Durch Eingriffe in das Gerät erlöschen die Garantie und die Gewährleistung vollständig. Bei einem Defekt senden Sie Ihr Gerät, bitte an uns zurück.

Falls das Gerät starken Geruch, Rauch oder ungewöhnliche Geräusche entwickelt, trennen Sie es bitte sofort vom Stromnetz (Netzstecker ziehen) und melden sich schnellstmöglich bei unserem Service.

Sollte Ihr Digitaler Bilderrahmen für längere Zeit nicht in Gebrauch sein, empfehlen wir es vom Netz zu trennen.

**Cytem eingeschränkte Garantie**

Die Cytem GmbH (Kistlerhofstr. 70 / Geb.188, 81379 München) garantiert, dass Ihr Gerät zum Zeitpunkt des Ersterwerbs keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist.

Bei Erhalt der Ware ist diese sofort auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Falls die Lieferung nicht Ihrer Bestellung entspricht, ist dies umgehend (max. innerhalb von 5 Werktagen) der Cytem GmbH mitzuteilen. Spätere Reklamationen werden ggf. nicht berücksichtigt. Für nicht rechtzeitig angezeigte Falschliefereien besteht kein Anspruch auf Umtausch oder Garantie.

**Garantiedauer und Geltungsbereich:**

Der Geltungsbereich ist Deutschland.

Die Garantiedauer für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum (Ersterwerb).

**Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie:**

Sollten während der Garantiezeit Mängel auftreten, die auf Material oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, muss das Gerät (vollständig, mit dem kompletten Zubehör) zusammen mit dem gültigen Original-Kaufbeleg sowie dem ausgefüllten Rücksendeformular, an die Cytem GmbH zurück geschickt werden.

Das Rücksendeformular erhalten Sie zusammen mit Ihrer Rechnung bzw. können es per E-Mail an [info@cytem.de](mailto:info@cytem.de) anfordern.

Diese Garantie deckt weder die Kosten noch die Risiken, die mit einer Rücksendung an die Cytem GmbH verbunden sind.

Innerhalb der ersten 6 Monate erstattet Cytem die Kosten für Ihre Einsendung bzw. übernimmt die Kosten für den Rückversand aus Deutschland und Österreich ausschließlich in Form einer Retourenmarke die angefordert werden muss.

Transportkosten für Einsendungen aus dem Ausland sowie deren Rücksendungen an den Kunden werden nicht erstattet.

*Garantieleistungen können bei Fehlen oben genannter Dokumente sowie unzureichender Transportverpackung abgelehnt werden.*

**Garantieleistungen:**

Das defekte Gerät kann gegen ein Neugerät oder ein aufbereitetes Gerät getauscht, oder repariert oder gegen ein neueres gleichwertiges Modell getauscht werden bzw. der Kaufpreis oder der Zeitwert des Gerätes ersetzt werden.

Es liegt im Ermessen der Cytem GmbH, welcher Art die Garantieleistung ist.

**Ausschluss**

Jegliche gewerbliche, kommerzielle oder industrielle Nutzung sowie nicht sachgemäße, nicht der ursprünglichen Funktion und dem normalen privaten Gebrauch des Gerätes entsprechende Benutzung, Veränderungen oder Umbauten am Gerät (nach Auslieferung) können eine Einschränkung bzw. den sofortigen Verlust der Garantie bedeuten.

Cytem GmbH kann nicht für Gefahren oder Schäden, Folgeschäden, Ausfälle und Verluste, die durch einen gewerblichen, kommerziellen, industriellen, nicht sachgemäßen, nicht der ursprünglichen Funktion und dem normalen privaten Gebrauch des Gerätes entsprechende Benutzung entstehen, haftbar gemacht werden.

**Gesetzliche Regelungen**

Im Übrigen gelten gesetzlichen Regelungen, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

**Ständig leuchtende oder dunkle Pixel:**

Ein LCD Bildschirm besteht je nach Auflösung aus hunderttausenden bis mehreren Millionen Pixel.

Z.B. hat ein Display mit der Auflösung von 1024x768 Bildpunkten 2.359.296 einzelne Pixel.

Wenn auch sehr selten, ist es produktionsbedingt nicht auszuschließen, dass bei vereinzelt Displays einzelne Pixel ständig leuchten oder dunkel sind.

*Dies stellt keinen Defekt oder Mangel dar.*

Wir liefern unsere Geräte (wie die meisten namhaften Hersteller) nach Pixelfehlerklasse II aus, bei der genau definiert bzw. genormt ist, wie viele leuchtende bzw. dunkle Pixel zulässig sind.

Durch dieses Qualitätsmerkmal hat der Kunde den Vorteil, dass er nicht ohne Garantieabdeckung mit einer Menge defekter Pixel dasteht, und der Hersteller weiß genau ab wie vielen Pixel er Garantieleistungen erbringen muss.

Displays mit einer 0 Fehlerpixel Garantie (Klasse I) sind erheblich teurer und meist nur in professionellen Systemen für Grafiker oder im Medizinischen Bereich vorzufinden.

## Rücksendung von Geräten

**Bitte senden Sie keine Ware unangekündigt zurück.**

**Jegliche Rücksendung (außer bei einem Widerruf) sollte immer per E-Mail angekündigt werden.**

**Ansonsten führt dies zu unnötig langen Bearbeitungszeiten.**

Falls es notwendig sein sollte, Ihr Gerät an uns zurück zu schicken, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit die originale Transportverpackung zusammen mit der originalen Geräteverpackung.

Ansonsten verwenden Sie bitte eine andere Verpackung, die ebenfalls ausreichend Schutz beim Transport bietet.

*Unzureichend schützende Verpackung führt zum sofortigen Verlust der Garantie.*

Vor einer Rücksendung klären Sie bitte mit uns, ob es sich wirklich um einen Defekt handelt. Senden Sie immer alles vollständig (z.B. inkl. Netzteil und Fernbedienung etc.) zurück

Fordern Sie bitte per Mail an [info@cytem.de](mailto:info@cytem.de) unter Angabe Ihrer Rechnungs- sowie Kundennummer ein Rücksendeformular an.

Füllen Sie bitte das Rücksendeformular vollständig aus und beschreiben uns kurz den Fehler. Das ausgefüllte und unterschriebene Rücksendeformular fügen Sie bitte Ihrer Retoure bei.



**English**

# DiaMine XS

digitaler bilderrahmen  
digital picture frame



Illustrations may differ from the actual product

*Your Precious Moments... again and again*



## DiaMine XS-Line

Benutzerhandbuch  
Users manual

DE / EN

DiaMine XS-13

DiaMine XS-15

Especially in winter, do not turn your digital picture frame immediately on upon receipt. Due to the large temperature differences, it needs a few hours time to acclimate. Else, moisture may condense on the crucial internal parts and may damage the frame permanently. Please also note and follow the additional safety instructions.

To not shorten the life cycle of the unit unnecessarily, please turn it on only while you are around or when it is necessary. With the two built in week-timers you may program different operation hours e.g. 2 hours in the morning while you are having breakfast and a few hours in the evening when you are home and around again.

With devices with built in sensor you can further adjust the operating times for your needs.

This is good for your device and for the environment.

### Package contents

*Please check the delivery immediately on receipt for completeness and transport damage. Subsequent complaints cannot be considered, and cannot lead to claims against Cytem GmbH.*

Please **DO NOT REMOVE PROTECTION FILMS** (some Models), as long as you did not decide to keep the device.

Else, possible damages, scratches, streaks of the sensitive surfaces, may lead to a reduction of the refund.




digital picture frame



stand with screw



remote control



power supply



users manual

Illustrations and technical specifications may differ from the actual product. Design and specifications are subject to change without notice. Errors and omissions excepted.



Dear Customer,

You have bought a great product from Cytem.

With the DiaMine series we met the wishes of our customers to offer an affordable digital picture frame, without sacrificing basic but most important features like a „real random“ slideshow or a „folder based“ slideshow. These two core features are rarely offered by any other manufacturer we know.

It is always a nice surprise, if the next picture is not predictable and if you see always different photos which you forgot about a long time ago.

Unlike other digital picture frames the DiaMine series supports more than 10.000 photos and is not limited to a few hundred files only.

Simple usage, large setting possibilities as well as the support of a variety of common video formats, makes also the affordable DiaMine a real CYTE picture frame.

With our DiaMine-i (ips) Models, we even meet the highest demands on display quality.

Not only with our product, but also with our company we want you to be satisfied. Whenever you have questions or problems, never hesitate to contact us.


We wish you much enjoyment with your Cytem DiaMine picture frame.

Your Cytem Team

We put greatest efforts in the creation of this manual, to make it as easy understandable as possible. We also tried to avoid complex technical expressions. Despite all care, we could have made some mistakes. If you find any mistakes, or if you have suggestions for us, we will always be happy to hear from you.

Please note and follow the safety instructions in this manual.

1



Lay down the picture Frame on a soft, non abrasive base.  
For the correct orientation there are 3 pins.  
Screw the stand carefully on to the the picture frame.

Set up the device on a suitable, even and dry place.


2



Now connect the power supply to the device and then plug it into the power outlet.  
After a few seconds the picture frame will start automatically.

! To turn off the device, long press power button on the remote control ca. 2-3 seconds.  
! To turn on again, just press the power button short.

3



Do not cover the Infrared receiver or the sensor

You may insert your own SD/SDHC card (up to max. 32 GB) carefully.


The picture frame will switch automatically to the last inserted memory (SD / USB) and will start a slideshow.

At any time, you may enter the MENU / System / 1/7 Language, to change to your LANGUAGE (left / right button), and leave the menu with the EXIT button.



With this button now you can start a slideshow with your own settings.

4



Some models do have a protective films.  
To protect the sensitive surfaces, you should remove these films only if you intend to keep to keep the Device.




Like with any displaying technology, the best displaying quality will be achieved after about 5-10 minutes operation for warming up.



Motion Sensor      Infrared-Sensor for the remote control



Motion Sensor      Infrared-Sensor for the remote control



Storage Media



**SD/SDHC cards + USB Flash Memory each with FAT 32 (NTFS not Supported)**

If in the Setup Menu the start mode is set to Photo (default), and you insert a SD card, the digital picture frame immediately accesses that card and starts a slideshow automatically.




The same applies for inserting a USB-Flash. After turning off / on, the device still accesses the inserted storage media.

During operation, you can easily switch between the different storage media via home screen and memory selection.

Whenever you copy, delete, move files on your storage media, apply the procedure for safe removal before unplugging your storage. Else your data or your storage may become corrupted.

Corrupt files can make the digital picture frame hang / crash.

In such cases it may help to re-format your storage and re-copy your files on to the media. ... followed by a safe removal.



NAVIGATION CROSS CONTROLS

depending on the menu or display...  
- navigate forward, back, up, down and if necessary confirm selection with OK

according to the mode, also volume up, volume down, next, previous picture, song, video etc..

**MENU**  
Options for display and device settings

**POWER**  
ON : press short  
OFF: press ca. 2 sec.

- Fullscreen / Fit switch
- File Browser
- Photo Preview

**VIDEO - AUDIO**  
Volume- Mute Volume+

FRW      Play/Pause      FFW

**EXIT**  
Previous menu  
Exit Menu / cancel


**DIRECT KEYS**  
Direct start of possible operation modes

- Homescreen
- Information + internal Menu
- Start Slideshow
- Time+Date on slideshow On / Off
- Switch toCalendar Mode
- Music Mode
- Video Mode

Cytem

**i** Info und Internal Menus (Context) While Slideshow, and other modes

Inserting battery




1. Push notch (best with thumbnail)
2. Pull the battery compartment at the same time (Index Finger)

Use Lithium cell, CR-2025 type  
(Remove protection film for first time use)





From the Home screen you can access all modes and settings of you digital picture frame.



With the homescreen button you start your homescreen.

With the arrow keys choose the option you want and confirm with the OK key your selection.


With the EXIT Key you can go one step back in most cases..

Except the Memory selection, you can access the different modes also with the direct keys of the remote control.

---

***Because of the huge amount of pictures nowadays, there was a big demand from our customers, that the slideshow automatically continues from the last displayed picture. This now happens whenever you start a slideshow, as well as after standby. If you anyway want to start a slideshow from the first picture, you just need to quick plug out and in the storage media (e.g. SD Card)***

MENU or



You can go to the MENU by pressing the menu button on your remote control or by clicking to the Settings icon in the home screen.


With the EXIT Button you leave the menu.

The menu is divided into two areas.  
Left you see the categories, right you see the corresponding options.

With the Up/Down Arrow Keys you can select the category.  
Now press OK to go to the right side to the options.

To go back from the right side (options) to the left side (categories), just press EXIT.  
Leaving the right side may take 1-2 Seconds so the picture frame can save your changes and settings.

Further pressing the Exit Button brings you back to the Homescreen.



On the right side, you see the options for the selected category.

**If there is only ONE value (e.g. slideshow speed) to be set up, you can do this directly with the left/right arrow buttons on your remote control.**


With the UP/Down Buttons navigate to the next option.




If there is more than one Value to be set up, e.g. Date (Year/Month/Day) or Time (Hours/Minutes) navigate to the option and press the OK button.



**A mini Window (Pop-Up-Menu) appears, where you can enter your settings.**



With right/left arrow keys you navigate between year, month, day.



With the up/down keys you set the desired values. To finish the settings, use the right arrow key until the **Yes Field** is highlighted and confirm with **OK Button** on your remote control. At any time you can choose **NO** or press the EXIT Button to abort the settings and go one step back.

**Slideshow / Picture**

- 1/7 Slide interval
- Seconds 5 - 15 - 30
  - Minutes 1 - 5 - 15 - 30
  - Hours 1 - 2 Hours
- 2/7 Repetition
- All Sequential (Filename)
  - All Random
- 3/7 Slide Effects
- Off
  - Random
  - Persian Blinds H
  - Persian Blinds V
  - Drag up
  - Drag down
  - Drag left
  - ... others
- 4/7 Display scale
- Can be changed directly with the remote control*
- Fullscreen
  - Fit to screen
- 5/7 Music
- Off
  - On
- 6/7 Slideshow
- 1 Window
  - 4 Windows (Collage)
- 7/7 Play mode
- (only available on certain models)*
- Slideshow
  - Photo & Video mix

*If you want to have a mixed presentation with Photos AND Videos mixed, please ensure that you set up the slideshow order as well as the video order (in video category) properly according to your wishes.*

*If e.g. the slideshow order is set to random and the video repeat order is set to sequential, they will be displayed according to these settings.*



## Video

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1/2 Repetition    | <ul style="list-style-type: none"><li>- All Sequential</li><li>- All Random</li><li>- Single Video</li></ul> |
| 2/2 Display scale | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fullscreen</li><li>- Fit to screen</li></ul>                         |

## Music

- |                |  |
|----------------|--|
| 1/2 Repetition | <ul style="list-style-type: none"><li>- All Sequential</li><li>- All Random</li><li>- Single Title</li></ul> |
|----------------|--|

While Music Playback, you can directly change settings from internal menus, which you access by pressing the „i-Button“ on the remote control. Navigate with up and down arrows and press OK or Exit button.

For playing videos and music, we recommend using external speakers or headphones. The sound quality is much better than it is possible with the tiny internal speakers.

**Since the picture frame (according to its purpose) is showing all pictures without exception, we recommend NOT to copy CoverArt and Music Folder Pictures on to the storage.**

**Those are often low quality and may disturb a regular slideshow.**

## Date / Time & Timer

1/9 Date	- YYYY-MM-DD Y=Year / M=Month / D=Day
2/9 Time	- HH:MM H=Hours / M=Minutes
3/9 Clock/Date on Slideshow	- Off - On
4/9 Timer 1	- Off - Every day - Working day - Weekend
5/9 Power On	- HH:MM H=Hours / M=Minutes
6/9 Power Off	- HH:MM H=Hours / M=Minutes
7/9 Timer 2	- Off - Working day - Every day - Weekend
8/9 Power On	- HH:MM H=Hours / M=Minutes
9/9 Power Off	- HH:MM H=Hours / M=Minutes

In order for the timers to work, they also must be activated.  
 You do this by setting the timer repetition to Workday, / Weekend / Daily.  
 You also can turn off the timers, without deleting the settings for power on/off.

---

***Timer operation with appropriate time settings is always recommended for possibly extending the lifespan of your digital picture frame.***

## System

- 1/8 Language
- German
  - English
  - ...others
- 2/7 Motion Sensor
- Off
  - 10 Seconds (good for testing)
  - 5, 10, 15, 30, 45 Minutes
  - 1 hour, - 1,5 hours

Here you set, after how many minutes the picture frame should turn off, after the last movement was detected. Values around 30 minutes are suitable for most cases. If you combine sensor operation with timers, it will be optimal and most energy efficient.

The slideshow will be continued from the last displayed picture.

- 3/8 Startup mode
- Slideshow
  - Video
  - Music
  - Calendar Mode
  - Home Screen

Here you can set up in which Mode your picture frame should start after turning off/on or unplugging.

This setting is also valid after inserting e.g. a SD-Card.

### LCD Settings

- 4/8 Saturation 50
- 5/8 Brightness 50
- 6/8 Contrast 50

7/8 Factory default - Press OK to reset values

8/8 Update

Here you can update the Firmware of your device to a newer version. Please follow the instructions which you will get with new updates.

---

***If sometimes things do not work as expected,  
please contact us.  
Usually we can help and also give you some useful advices.***



Sample 4:3 Photo on widescreen display - with black bars

After you inserted a storage media and turned on the picture frame, a slideshow starts automatically. With the down arrow key you always can go to the next picture manually (same as in a list). With the up arrow key, you go to the previous picture. Else the slideshow is automatic.

You can also stop and resume a slideshow with the Play/Pause, Exit button on your remote control. With the Exit Button you can leave the slideshow. With the direct keys you can choose the mode you wish. With the „i-Button“ you will get information about the Photo.

There are countless image formats: Compact Camera (4:3), SLR (3:2), and a lot of different smartphone formats (16:9 - 2:1) etc.


Not always the image format matches the output format of the display and you may see black bars.

This is no Problem for our picture frames.  
With only a single keystroke you can switch the display to fullscreen mode.

You can do this even while a slideshow is running, without detour through the main menu and setup menu.

The picture will be zoomed **only** that much, until the black bars disappear.

The trimming is minimal and the zoom is preserving the aspect ratio without distorting the picture.





Sample 4:3 Photo on widescreen display in fullscreen mode - without black bars



Sample portrait mode picture - Fit to screen / Fullscreen

### Deleting Pictures / Preview



If you leave a slideshow with the EXIT Button, you get to the Picture Preview (also accessible directly with the Remote control). Here you can checkmark one or multiple pictures and afterwards delete all at once.



To do this, please press the „i-Button“ and small squares at the sides of the pictures will appear. With the arrow buttons navigate to the pictures you want to delete and press the OK button to checkmark them (press OK again to uncheck them). Now press the „i-Button“ again and confirm to delete. With the EXIT button you can cancel the procedure at any time.

**In File Mode (P. 20) you can delete complete Folders.**




Sample Collage with 4-Windows and Fullscreen (= no bars) for each Photos

In the setup menu you can choose if you want to see your pictures as usual in a single window or as a collage from 4 windows. The slideshow runs with all the settings from the setup menu and displays all pictures from all folders automatically. Play/Pause as well as effects are not possible within this mode.



DiaMine XS offers also a dedicated calendar mode. This runs fully automatic. Settings like speed, and sort order are possible. Manually switching the pictures is not possible. Alternatively you can use the regular slideshow with Time/Date turned on.



With DiaMine-XS now you can turn on/off the Time/Date on slideshow with only one single keystroke. You keep full control over your slideshow. In the setup menu (date / time & timer) you can set if the Slideshow should start already with the Date/Time on.

### Automatic rotation of photos.

Cytem digital picture frames are able to rotate your photos automatically. To do so, correct orientation information must be inside the EXIF-Data (which is part of your picture file).

#### What is EXIF Data?

EXIF Data is a collection of Information e.g. about the situation while taking a Photo. There you will find details about exposure, used lens, flashlight, focal length etc. as well as the information on how you did hold the camera while taking the picture (e.g. portrait mode).




#### EXIF-Data is only available if:

1. ... your camera supports this and stores the orientation / rotation at the moment of taking the photo.
2. ... if after loading, processing and saving of your JPG files, the correct EXIF Data is saved as well. Please check the available options if you have chosen „save as ... JPG ... options“

With a lot of graphic and photo programs, you can select how EXIF data (and other meta data) should be treated (saved). If now, the EXIF data is changed (e.g. after manual rotation) or not saved correctly, this may result in a wrong rotation of your photos. In some cases, it is also possible that the rotation sensor of your camera is stuck or defective and therefore wrong orientation data is saved.

The function of correct rotating of photos should not be confused with rotating the screen while you rotate the device. This is not possible with the digital picture frames of the DiaMine series.

The following figures illustrate how the rotation information (orientation tag) is being processed.








Sample: Video

You can start videos with the video direct key. The first video on your storage will be played followed by the others - depending on your settings in the setup menu. With the right/left arrow keys you can go to next/previous video.


**With EXIT you end the video playback and go to the Video selection list.**

For fast forward / rewind use (press and hold) the appropriate media keys. As soon as you release those keys, the video playback continues in normal speed.

Pressing the „i“-key you will see the internal menu for the video mode with further options.







### Video Selection List

On the right you see a list with all available videos.

Use the up/down arrows to choose a video and press OK to start or press EXIT to leave the Video selection screen and go back to the home screen.

Your setting in the setup menu (sort order, repetition etc.) will be applied.

### Video / Formats / Codecs

*Anyone who is a little bit familiar with digital videos knows, video is not equal video. Videos are stored in so called „containers“. AVI and MOV are examples of such containers.*

*Within these containers the videos are compressed and coded using special formula. These formulas are being called CODEC which stands for CO-ding DEC-oding*

*Your camera e.g. is coding the video and stores it. Your computer decodes then the video with the respective decoder (which is being delivered from your camera supplier) and displays the video.*


*If your computer does not have the proper key with which the video was made, it is not possible to playback the video.*

*The real problem is, that there are hundreds of different CODECs and most of them are copyrighted and in most cases they are being charged from the copyright owner.*

*That is why, to reducing costs, a lot of companies are making there own versions of codecs, which means that not every video is playable on every device. Thats why AVI is not equal AVI.*

*Cytem digital picture frames do support most common codecs.*

*If your video is not compatible right away, then you may convert the video into a different format (container + codec) first. There are a lot of free and pay software available to do this.*




Music List view

To go to the music mode you again can use the direct button. With right/left arrowy you can play the next/previous song. You can also first choose the desired song with down / up arrows and then start the playback by pressing OK.

**Since the picture frame (according to its purpose) is showing all pictures without exception, we recommend NOT to copy CoverArt and Music Folder Pictures on to the storage.**

**Those are often low quality and may disturb a regular slideshow.**



SD\\Ordner 02 = Dateipfad



Ordner 01

Ordner 02

Ordner 03



Folder- / Files list view


### Slideshow of a specific folder

To start a slideshow from a specific folder, please highlight a folder first. Then press OK to go into the folder. Choose the first picture and press again OK. The slideshow starts and will only show pictures from this folder.

The browser Mode works also for Videos and Music (just select the file and press OK).

Also **DELETING** folders and files is possible here. Highlight the Folder or File you want to delete (up/down arrows), press „i-Button) and confirm your decision.

Folders / Files Browser Key



Your digital picture frame is for domestic use only.  
Any commercial or other use is considered as contrary to specifications and may result in the loss of warranty rights.

Cytem GmbH is not responsible in no way and does not accept any liability for any damages or losses that may arise because of this.

**For your own safety and for a long life cycle of the product, please read and follow these instructions.**

### **Transportation**

Never leave your picture frame in the car. In summer it may overheat. In winter, if you take it in your home and turn it on right away, it may get damaged because of the large temperature differences (moisture condensation on the crucial internal parts). Your digital picture frame will need a few hours time to acclimate.

### **Attention with static electricity**

Especially in winter, there is often a problem with static charging / discharging. While static discharge is harmless in most situations, it can damage electronic storage or electronic devices permanently. Please avoid to touch your storage media and your electronic devices while you are „charged“. Besides, backup your data, backup your data, backup your data.

### **Proper use of your digital picture frame**

Please use your digital picture frame always with the necessary care. The device must only be used in dry rooms and conditions. Set up your Frame only on an even surface to prevent falling etc.. Do not place any object on the device.

### **Ventilation**

The digital picture frame, as well as the power supply may get warm a bit during operation. This is normal and no sign of a damage. The slits in the housing are made for ventilation. Please ensure not to cover those ventilation slits to prevent overheating and damaging the device. A closed or sealed (glas) cupboard or vitrine, where is not enough air circulation, is unsuitable.

### **Cleaning**

Before cleaning, first turn off and plug off your digital picture frame. Do not use any liquids or sprays for cleaning. Also abrasive cleaning materials are not suitable. For cleaning only use dry, soft, non-abrasive and lint-free cloths. If this is not enough, you may moisten a little bit the tissue with pure water or an alcohol and ammoniac free household glass cleaner.

### **Protection of your pictures and data**

Whenever you turn off your device, please wait a few seconds before turning it on again. Else it is possible that peak voltages may damage your data or even the storage media such as SD-Cards.

### **! Dangers !**

Never expose your digital picture frame to direct sunlight or high temperatures. Also placing the device close to radiators or other sources of heat is not suitable. Prevent exposing the device to moist, water, rain etc. In no case the device must be near to basins and bath tubs where it could have contact with water.

!!! As with all electrical appliances this impends mortal danger. !!!

Avoid overloaded sockets. This can result in overheating, electrical shock or fire. Only use earthed outlets.

Do not sharply bend cables due to the risk of cable break. Periodically check the cables for any kind of damages.

### **! Never open the housing !**

Never open the housing. The warranty will be voided immediately. Never try to repair the device yourself.

Touching high voltage parts within the unit may have sufficient magnitude to cause electric shock or fire.

If you notice anything abnormal, such as smoke, noise or smell, plug off the device immediately, and contact our service [www.support@cytem.de](mailto:www.support@cytem.de). If the device is not used for a longer period of time, plug it off.

Cytem GmbH (Kistlerhofstr. 70 / Geb.188, 81379 München) guarantees that the hardware is free from defects in material and workmanship at the time of purchase.

Upon receipt, the delivery must be checked immediately for transport damage and completeness. In the case of breakage, damage, missing or wrong goods, Cytem GmbH must be informed via Email to [info@cytem.de](mailto:info@cytem.de) within 5 working days. Subsequent complaints cannot be considered, and cannot lead to claims against Cytem GmbH.

### **Warranty period, scope and territory:**

The scope and territory of the warranty is Germany.  
The warranty period is one year from the date of first purchase.

### **Conditions of the warranty:**

Should defects to the product caused by material or processing defects become apparent during the warranty period, the goods (including all parts, accessories and the original purchase invoice) must be returned to Cytem GmbH after applying for a RMA-form via e-mail to [support@cytem.de](mailto:support@cytem.de).

The buyer shall always be responsible for the costs and risks relating to a return.

Without prove of purchase, without filled and signed RMA-Form and without proper and sufficient transportation packaging, no warranty or product liability will be accepted.

### **Warranty service:**

The defective product may be repaired or exchanged with a new product or exchanged with a refurbished product, or exchanged with a different product with equal price. A refund of the purchase price or a refund of a fair value is also possible. Cytem GmbH may decide the adequate kind of warranty service.

### **Disclaimer of warranty**

Any kind of non domestic use of the product, any commercial use or any improper use of the product, or any kind of modification to the product may lead to immediate loss of warranty. Cytem GmbH is not responsible in no way and does not accept any liability for any damages or losses that may arise because of this.

### **Statutory regulations**

In other respects, the statutory regulations shall apply.  
Legal regulations or common rules of law will not be affected through this warranty.

## **Bright or dark pixels**

The LCD panel consists of millions of pixels, e.g. a display with the resolution of 1024x768 has 2.359.296 individual pixels. Although very rare, isolated production-caused pixel errors can not always be avoided within LCD technology.

This does not mean your device is damaged and represent no complaint reason.

Our devices meet the Our LCD Monitor requirements of ISO13406-2 Pixel fault Class II. Displays with Pixel fault class I, where zero pixel errors are guaranteed, are mostly found in expensive professional systems or e.g. in medical equipment.

## **Defective returns**

Before returning defective goods, please apply to a RMA-Form first, by contacting us by e-mail to [support@cytem.de](mailto:support@cytem.de), with a brief description of the problem.

Returns are only accepted with filled and signed RMA-Form.  
Returns without proper and sufficient transportation packaging will not be accepted.

## RoHS

Ihr Gerät wurde nach den neuesten Fertigungsrichtlinien, die die Reduzierung von Schadstoffen vorschreiben gefertigt und ist RoHS konform. RoHS = "Restriction of the use of certain hazardous substances".

Ihr Gerät ist u. a. wie nebenstehend gekennzeichnet:

Durch das neue „ElektroG“ (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) ergeben sich ab 24.03.2006 neue Verpflichtungen für Hersteller, Importeure, Kommunen und auch für Verbraucher. Die Verbraucher dürfen Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr in den Restmüll werfen. Sie sind stattdessen seit dem 24.03.2006 verpflichtet, diese bei den Kommunen (ÖRE) in die getrennte Erfassung zu geben. Dazu können Sie je nach Gemeinde, die kostenlosen Abgabestellen nutzen. Für die Sammlung der Elektro- und Elektronikgeräte bleiben weiter je nach Landesrecht die Gemeinden, Städte und Landkreise verantwortlich. Diesen wird als öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern die Aufgabe zugewiesen, Altgeräte aus privaten Haushalten kostenlos entgegenzunehmen.

DE



Your DiaMine digital picture frame has been manufactured according to RoHS specification.

The Act Governing the Sale, Return and Environmentally Sound Disposal of Electrical and Electronic Equipment (Electrical and Electronic Equipment Act - "ElektroG") transposes the European Directives on Waste Electrical and Electronic Equipment ("WEEE") and on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS"). Electrical and electronics devices, which fall under the ElektroG, are characterized for this time by a crossed out domestic refuse ton and may not any longer over the remainder garbage, but must by the return at the responsible persons manufacturer and/or importer over the collecting points of the ÖRE (öffentl. - rechtl. - Disposal carriers) to be disposed of. Please inquire the responsible disposal place at your local administration.

EN

## Batteriegesetz (BattG) / Battery Directive

Informationen zur Entsorgung von Batterien (BattG)

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus (Welche in vielen Geräten eingebaut, oder auch mitgeliefert werden) sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, unsere Kunden auf die Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren hinzuweisen:

Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie die Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Bitte entsorgen Sie Altbatterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben nicht im normalen Hausmüll, sondern an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie diese im Handel vor Ort kostenlos ab. Alte Batterien können Sie nach Gebrauch bei uns unter der unten genannten Adresse unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post an uns zurücksenden.

Bei uns stehen entsprechende Sammelbehälter zur Verfügung und wir werden sämtliche Alt-Batterien einem zertifizierten Recycling-System zuführen. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

Unter dem Mülltonnen-Symbol finden Sie die chemische Bezeichnung des jeweiligen Schadstoffes (siehe auch Abbildung):

Ihre Batterierücksendung schicken Sie bitte an unsere Geschäftsadresse. Wir bitten Sie Ihre Batterierücksendungen immer ausreichend zu frankieren. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

DE



Cd  
(Cadmium)



Hg  
(Quecksilber)



Pb  
(Blei)

EN

Electrical and electronic equipment, batteries and accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.

These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE.

Please, dispose of them correctly at your local community waste collection/recycling centre.

## CE - Konformität / Declaration of conformity

Hiermit erklärt die Cytem GmbH, dass die digitalen Bilderrahmen der DiaMine Serie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU und den Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU festgelegt sind. Die Konformitätserklärung kann bei [www.cytem.de](http://www.cytem.de) bzw. [www.digitalbilderrahmen.de](http://www.digitalbilderrahmen.de) heruntergeladen werden.

DE



Cytem GmbH in accordance with the following Directive(s) 2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility Directive and 2014/35/EU The Low Voltage Directive, hereby declares that the DiaMine digital picture frame series is in conformity and the units comply with all applicable requirement of the directives.

EN


The declaration of conformity can be downloaded from [www.cytem.de](http://www.cytem.de) or [www.digitalbilderrahmen.de](http://www.digitalbilderrahmen.de).

CE, GS (Netzteil / Power supply), RoHS, FCC, PSE (Netzteil / Power supply), SGS




Hergestellt in China / Made in China

Cytem DiaMine-XS



**DiaMine XS-13**

LCD-IPS / LED  
1920 x 1080  
PF Class II



**DiaMine XS-15**

LCD-IPS / LED  
1024 x 768  
PF Class II



100-240 V AC, 50/60 Hz  
12 V/1,5 A

100-240 V AC, 50/60 Hz  
12 V/1,5 A



ca. 8 W

ca. 15 W



**DE** Nur für den Hausgebrauch - Empfohlener Betrieb ca. 8 Stunden / Tag  
**EN** Only for domestic use - Recommended operation appx. 8 hours / day  
**FR** Uniquement pour un usage domestique - Ne convient pas pour un fonctionnement ca. 8h / Jour  
**ES** Solo para uso doméstico - Servicio recomendado aprox. 8h / Dia  
**NL** Voor huishoudelijk gebruik - Niet geschikt voor continubedrijf max. 8h



*Abbildungen und technische Daten können vom aktuellen Produkt abweichen.  
Inhaltliche und technische Änderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.  
Irrtümer vorbehalten.*

*Illustrations and technical specifications may differ from the actual product.  
Design and specifications are subject to change without notice. Errors and omissions excepted.*

Für Fragen und Support stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

We will be happy to answer all your questions and provide you with any support

Anfragen  
Inquiries

**Info@cytem.de**  
Fon: +49 - 89 - 1592 366 90  
Fax: +49 - 89 - 1592 366 99

Kundenbetreuung  
Support

**support@cytem.de**

Telefonisch erreichen Sie uns von Montag bis Freitag 10:00-18:00 Uhr.

You can contact us by telephone between Montag to Friday 10:00-18:00 hrs.  
Germany Time

Damit Sie Kosten sparen, rufen wir Sie gerne ins deutsche Festnetz zurück.

*Handbücher / Manuals / Updates*  
**[www.digitalbilderrahmen.de](http://www.digitalbilderrahmen.de)**  
**[www.cytem.de](http://www.cytem.de)**

**Cytem GmbH** - Kistlerhofstrasse 70, Geb. 188 - 81379 München

*Abbildungen und technische Daten können vom aktuellen Produkt abweichen.  
Inhaltliche und technische Änderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich. Irrtümer vorbehalten.*

*Illustrations and technical specifications may differ from the actual product.  
Design and specifications are subject to change without notice. Errors and omissions excepted.*

*(C) Cytem GmbH 2019 - alle Rechte vorbehalten / All rights reserved*

Benutzerhandbuch  
Users manual  
DE / EN

**DiaMine XS-Line**