127mm

180mm

Bedienungsanleitung

FMO-101 FMO-102

Bedienelemente und Anschlüsse

1 2 3 4 5

1. USB-C für Netzteil und Verbindung zum PC
2. Micro-SD Kartenslot
3. EIN/AUS Schalter (ca. 3-5 Sekunden gedrückt halten)
4. Loch für Wandhaken
5. Loch für Magentischen Standfuß

Lieferumfang

- Digitaler Bilderrahmen
- Standfuß
- Netzteil (5V/1.5A)
- Anleitungen

Anschlüsse

USB-C: ist für die Stromversorgung übe das beiliegende Netzteil vorgesehen, Sie können Ihn aber auch für den Anschluss an den PC nutzen, zum Importieren oder Übertragen von externen Bildern und Videos auf Ihr Gerät genutzt werden. Sie können auch eine Sicherungskopie Ihrer empfangenen Bilder (Backup) auf dem PC erstellen. Der Bilderrahmen wird dann von Ihrem PC mit Strom versorgt.
Micro-SD-Kartenslot: kann zum Importieren von Bildern von der Karte oder direkt für die Anzeige in der Diaschau genutzt werden. Sie können auch Sicherungskopien Ihrer Bilder (Backup) auf einer SD-Karte erstellen.

Netzteil

Ihr Bilderrahmen enthält keinen Akku und ist nur für den Betrieb mit dem mitgelieferten Netzteil vorgehen. Das Netzteil kann bei Spannungen von 110V-220V betreiben werden Ausgangspannung ist 5V/2A.

Standfuß

Stecken Sie den Standfuß in das vorgesehen Loch auf der Rückseite des Gerätes. Der Fuß wird zusätzlich über einen Magneton fixiert. Je nach Position (Fuß zeigt auf die lange Kante oder Stirnseite) können Sie hier zwischen Hochkant (Portrait) bzw. Queranzeige (Landscape) wählen. Die Anzeige wird automatisch korrekt ausgerichtet.

Erst-Inbetriebnahme

Schließen den Bilderrahmen an das Netzteil an und drücken Sie den EIN/AUS Knopf auf der Rückseite des Gerätes für ca. 3- 5 Sekunden. Sobald der erste Startvorgang abgeschlossen ist, können Sie Ihren Bilderrahmen einrichten. Sie können alle Werte über das Einstellungsmenü jederzeit wieder ändern:

- Wählen Sie die Sprache
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem dem WLAN um Bilder und Videos zu empfangen.
- Sofern ein aktuelles Update verfügbar ist wird dieses automatisch angeboten, bitte bestätigen Sie, damit das Gerät mit der neuesten Software und neuen Funktionen aktualisiert wird.
- Geben Sie Ihren Bilderrahmen einen Namen (z.B. Peters Bilderrahmen) und tragen Sie einen Ort ein wo das Gerät aufgestellt ist (z.B. Büro; Wohnzimmer. Küche etc.). Die Personen die Bilder an das Gerät senden möchte können über den Namen und Ort des Gerätes auswählen wohin sie Bilder versenden möchten.
- Wählen Sie Ihre Zeitzone sofern diese nicht stimmt.
- Stellen Sie die gewünschten Betriebszeiten Ihres Gerätes ein (Anzeige –> Schlafmodus). Hierbei können Sie mehrere Timer erstellen (hierfür Plus-Zeichen oben rechts bei Timer Einstellungen anwählen).
- Wir empfehlen Ihnen auch den Bewegungssensor zu aktivieren (Anzeige –> Bewegungssensor), damit das Gerät sich bei Abwesenheit abschaltet. Sie sparen dabei nicht nur Energie, sondern schonen auch das Gerät, was sich in einer höheren Lebensdauer des Bilderrahmens widerspiegelt.
- Weitere Bedienungshinweise zu Ihrem Bilderrahmen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Frameo Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

*Bitte behandeln Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen immer mit der entsprechenden Sorgfalt. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch innerhalb von trockenen Räumen vorgesehen.
*Stellen Sie Ihren Digitalen Bilderrahmen auf einen stabilen und ebenen Untergrund um ein Kippen und ein Beschädigen zu vermeiden.
*Stellen Sie keine Gegenstände auf den LCD-Bildschirm.
*Der Digitale Bilderrahmen und auch das Netzteil kann sich während des Betriebes etwas erwärmen. Dies ist normal und stellt keine Störung dar.
***Vermeiden Sie, das Gerät Wasser, Regen oder Feuchtigkeit** auszusetzen. Auf keinen Fall darf das Gerät in die Nähe von Becken oder Wannen aufgestellt werden, wo es in Kontakt mit Wasser kommen könnte.
***Vermeiden Sie längere direkte Sonnenbestrahlung**, das Gerät könnte überhitzen.
* **Vermeiden Sie eine Überlastung Ihrer Stromquellen** (überlastete Steckdosen,oder Steckerleisten), durch in Reihenschaltung zu vieler elektrischer Geräte.
***Überhitzung, Stromschlag oder Feuer** können die Folge sein. Benutzen Sie nur geerdete Stromquellen. Stromkabel (Netzteil) sollten nicht unter mechanischer Belastung (z. B. Zug, Quetschung oder Knicken) stehen.
***Versuchen Sie keine Reparaturen selbst vorzunehmen.** Durch Eingriffe in das Gerät erlöschen die Garantie und die Gewährleistung vollständig. Bei einem Defekt senden Sie Ihr Gerät, bitte an uns zurück.
***Falls das Gerät starken Geruch, Rauch** oder ungewöhnliche Geräusche entwickelt, trennen Sie es bitte sofort vom Stromnetz (Netzstecker ziehen) und melden sich schnellstmöglich bei unserem Service.

CE - Konformität

Hiermit erklärt die Cytem GmbH, dass die Geräte FMO Serie
den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU und den Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU festgelegt sind. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann per Mail an info@cytem.de angefordert werden oder im Download Bereich heruntergeladen werden.

Cytem eingeschränkte Garantie

Die Cytem GmbH (Gmunder Str. 35A, 81379 München) garantiert, dass Ihr Gerät zum Zeitpunkt des Ersterwerbs keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist.
Bei Erhalt der Ware ist diese sofort auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Falls die Lieferung nicht Ihrer Bestellung entspricht, ist dies umgehend (max. innerhalb von 5 Werktagen) der Cytem GmbH mitzuteilen. Spätere Reklamationen werden ggf. nicht berücksichtigt. Für nicht rechtzeitig angezeigte Falschlieferungen besteht kein Anspruch auf Umtausch oder Garantie.

Garantiedauer und Geltungsbereich:

Der Geltungsbereich ist Deutschland.
Die Garantiedauer für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum (Ersterwerb).

Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie:

Sollten während der Garantiezeit Mängel auftreten, die auf Material oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, muss das Gerät (vollständig, mit dem kompletten Zubehör) zusammen mit dem gültigen Original-Kaufbeleg sowie dem ausgefüllten Rücksendeformular, an die Cytem GmbH zurückgeschickt werden.

Ausschluss

Jegliche nicht sachgemäße, nicht der ursprünglichen Funktion und dem normalen privaten Gebrauch des Gerätes entsprechende Benutzung, Veränderungen oder Umbauten am Gerät (nach Auslieferung) können eine Einschränkung bzw. den sofortigen Verlust der Garantie bedeuten.
Cytem GmbH kann nicht für Gefahren oder Schäden, Folgeschäden, Ausfälle und Verluste, die durch einen gewerblichen, kommerziellen, industriellen, nicht sachgemäßen, nicht der ursprünglichen Funktion und dem normalen privaten Gebrauch des Gerätes entsprechende Benutzung entstehen, haftbar gemacht werden.

Gesetzliche Regelungen

Im Übrigen gelten gesetzlichen Regelungen, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Entsorgung von Elektrogeräten (WEEE)

Ihr Gerät wurde nach den neuesten Fertigungsrichtlinien, die die Reduzierung von Schadstoffen vorschreiben gefertigt und ist RoHS konform.
RoHS ="Restriction of the use of certain hazardous substances". Ihr Gerät ist u.a. wie nachstehend gekennzeichnet:

Durch das neue „ElektroG"

(Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) ergeben sich ab 24.03.2006 neue Verpflichtungen für Hersteller, Importeure, Kommunen und auch für Verbraucher. Die Verbraucher dürfen Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr in den Restmüll werfen. Sie sind stattdessen seit dem 24.03.2006 verpflichtet, diese bei den Kommunen (ÖRE) in die getrennte Erfassung zu geben.

Informationen zur Entsorgung von Batterien (BattG)

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus (Welche in vielen Geräten eingebaut, oder auch mitgeliefert werden) sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, unsere Kunden auf die Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren hinzuweisen:

Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie die Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne weiter

info@cytem.de
Tel: +49 - 89 - 1592 366 90

Cytem GmbH
Gmunder Str. 35A
81379 München

Spezifikationen

Maße	FMO101 - 251x170x25mm FMO102 - 267x186x26mm
Gewicht	FMO101 - 500g FMO102 – 550g
LCD	10,1 inch / 25,7 cm 1280*800 pixels, IPS
Prozessor	1,2GHz, Quad-core Cortex-A7
Speicher	1GB DDR RAM, 32GB Inter Speicher (ca. 29GB verfügbar)
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Sensor	Bewegungssensor (ca. 2m Reichweite)
Anschlüsse	USB-C, Micro-SD (max.128 GB)
Netzteil	100-240V / Ausgangsleistung 5V / 1.5A

Operating Instructions

FMO-101 FMO-102

Controls and Connections

1 2 3 4 5

1. USB-C Power Supply and for connection to the PC
2. Micro SD card slot
3. ON/OFF switch (hold down for approx. 3-5 seconds)
4. Hole for wall mount
5. Hole for magnetic stand

Scope of delivery

- Digital photo frame
- Stand
- Power supply (5V/1.5A)
- Instructions

Connections

USB-C: is for the connection to the power supply, which is provided in the package, it can be also used for connection to the PC, for importing or transferring external images and videos to your device. You can also create a backup of your received images on the PC. The Digital Picture Frame is powered than from your PC.
Micro-SD card slot: can be used to import images from the card or directly for display in the slide show. You can also create backup copies of your images on an SD card.

Power supply

Your picture frame does not contain a battery and is only intended for operation with the power supply provided. The power supply can be operated at voltages of 110V-220V. Output voltage is 5V/2A.

Stand

Insert the stand into the hole provided on the back of the device. The stand is also secured using a magnet. Depending on the position (the stand is pointing to the long edge or the front), you can choose between portrait or landscape display. The display is automatically aligned correctly.

Initial use

Connect the picture frame to the power supply and press the ON/OFF button on the back of the device for approx. 3-5 seconds. As soon as the first start-up process is complete, you can set up your picture frame. You can change all values at any time via the settings menu:

- Select the language
- Connect your device to your WiFi to receive pictures and videos.
- If a current update is available, this will be offered automatically; please confirm so that the device is updated with the latest software and new functions.
- Give your picture frame a name (e.g. Peter's picture frame) and enter a location where the device is located (e.g. office; living room, kitchen, etc.). The people who want to send pictures to the device can use the name and location of the device to select where they want to send pictures.
- Select your time zone if it is not correct.
- Set the desired operating times for your device (Display –> Sleep mode). You can create several timers here (to do this, select the plus sign at the top right under Timer Settings).
- We also recommend that you activate the motion sensor (Display –> Motion sensor) so that the device switches off when you are away. This not only saves energy, but also protects the device, which is reflected in a longer lifespan of the picture frame.
- For further operating instructions for your picture frame, please refer to the Frameo operating instructions provided.

Safety instructions

*Please always treat your digital picture frame with the appropriate care. The device is intended for use in dry rooms only.
*Place your digital picture frame on a stable and level surface to avoid tipping over and damage.
*Do not place any objects on the LCD screen.
*The digital picture frame and the power supply unit may heat up slightly during operation. This is normal and does not constitute a malfunction.
* **Avoid exposing the device to water, rain or moisture**. Under no circumstances should the device be placed near basins or tubs where it could come into contact with water.
* **Avoid prolonged exposure to direct sunlight,** the device could overheat.
* **Avoid overloading your power sources** (overloaded sockets, or power strips) by connecting too many electrical devices in series. "Overheating, electric shock or fire can result. Only use grounded power sources. Power cables (power supply) should not be subjected to mechanical stress (e.g. pulling, crushing or kinking).
* **Do not attempt to carry out repairs yourself**. Any interference with the device will void the guarantee and warranty completely. If there is a defect, please send your device back to us.
* **If the device develops a strong smell, smoke** or unusual noises, please disconnect it from the power supply immediately (pull the power plug) and contact our service department as soon as possible.

CE - Conformity

Cytem GmbH hereby declares that the FMO series devices comply with the essential protection requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 2014/30/EU and the Low Voltage Directive 2014/35/EU.
A copy of the declaration of conformity can be requested by email to info@cytem.de or downloaded from the download area.

Cytem limited warranty

Cytem GmbH (Gmunder Str. 35A, 81379 Munich) guarantees that your device does not have any material or processing defects at the time of initial purchase.
When you receive the goods, you must immediately check that they are correct and complete. If the delivery does not correspond to your order, this must be reported to Cytem GmbH immediately (max. within 5 working days). Later complaints may not be considered. There is no right to exchange or guarantee for incorrect deliveries that are not reported in a timely manner.

Duration of the warranty and scope of application:

The scope of application is Germany. The warranty period for your device is 1 year from the date of purchase (initial purchase).

Conditions for claiming the warranty:

If defects occur during the warranty period that are due to material or processing defects, the device (complete, with all accessories) must be returned to Cytem GmbH together with the valid original purchase receipt and the completed return form.

Exclusion

Any improper use, changes or modifications to the device (after delivery) that do not correspond to the original function and normal private use of the device can result in a restriction or immediate loss of the guarantee.
Cytem GmbH cannot be held liable for risks or damage, consequential damage, failures and losses that arise from commercial, industrial, improper use, use that does not correspond to the original function and normal private use of the device.

Legal regulations

Otherwise, legal regulations apply that are not restricted by this guarantee.

Disposal of electrical equipment (WEEE)

Your device was manufactured according to the latest manufacturing guidelines that stipulate the reduction of harmful substances and is RoHS compliant.
RoHS = "Restriction of the use of certain hazardous substances". Your device is marked as follows:

The new "ElektroG"

(law on the placing on the market, return and environmentally friendly disposal of electrical and electronic devices) has created new obligations for manufacturers, importers, municipalities and consumers since March 24, 2006. Consumers are no longer allowed to throw electrical and electronic devices in the general waste. Instead, since March 24, 2006, they are obliged to hand them in to the municipalities (ÖRE) for separate collection.

Information on the disposal of batteries (BattG)

In connection with the sale of batteries or rechargeable batteries (which are built into many devices or are also supplied with them), we as a dealer are obliged under the Battery Act (BattG) to inform our customers of the regulation on the return and disposal of used batteries and accumulators:

A crossed-out garbage can means that you must not throw the batteries in the household waste under any circumstances!

If you have any questions, we will be happy to help you

info@cytem.de
Tel: +49 - 89 - 1592 366 90

Cytem GmbH
Gmunder Str. 35A
81379 München

Specifications

Measurements	FMO101 - 251x170x25mm FMO102 - 267x186x26mm
weight	FMO101 - 500g FMO102 – 550g
LCD	10,1 inch / 25,7 cm 1280*800 pixels, IPS
Processor	1,2GHz, Quad-core Cortex-A7
Memory	1GB DDR RAM, 32GB Built-In memory (ca. 29GB free)
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Sensor	Motion Sensor (ca. 2m range)
Connections	USB-C, Micro-SD (max.128 GB)
Power Supply	100-240V / Ausgangsleistung 5V / 1.5A